

SEGÉDLET DOROMB HANGOLÁS KIVÁLASZTÁSÁHOZ

HANGOLÁS	Hz (Ez nagyban függ a hőmérséklettől és a páratartalomtól)	MEGJEGYZÉS
HANGOLÁS NÉLKÜL		A HANGOLÁS VÁLASZTÁSA CSAK AZOKNAK FONTOS, AKIK MÁSOKKAL EGYÜTT ZENÉLNEK. A HANGOLÁS NÉLKÜLI DOROMBOK IS MIND TÖKÉLETESEN SZÓLNAK, CSAK NEM BIZTOS, HOGY PONT EGY ADOTT ZENEI HANGON, HANEM MINDIG AZ ADOTT HANGSZERNEK LEGMEGFELELŐBB HANGRA VAN BEÁLLÍTVÁ.
A0	27.50	Nagyon-nagyon mély, halk, nehéz megszólaltatni. Meditációhoz, különleges zenei felhasználásra.
B0	29.14	Nagyon-nagyon mély, halk, nehéz megszólaltatni. Meditációhoz, különleges zenei felhasználásra.
H0	30.87	Nagyon-nagyon mély, halk, nehéz megszólaltatni. Meditációhoz, különleges zenei felhasználásra.
C1	32.70	Nagyon mély, kontrabasszus C. Különleges zenei felhasználásra.
C#1	34.65	Nagyon mély, kontrabasszus. Különleges zenei felhasználásra.
D1	36.71	Nagyon mély, kontrabasszus. Különleges zenei felhasználásra.
D#1	38.89	Nagyon mély, kontrabasszus. Különleges zenei felhasználásra.
E1	41.20	Igen mély, nem könnyű megszólaltatni, csak akkor válassza, ha biztos benne, hogy nem egy oktávval magasabb kell.
F1	43.65	Igen mély, nem könnyű megszólaltatni, csak akkor válassza, ha biztos benne, hogy nem egy oktávval magasabb kell.
F#1	46.25	Igen mély, nem könnyű megszólaltatni, csak akkor válassza, ha biztos benne, hogy nem egy oktávval magasabb kell.
G1	49.00	HA NEM TUDJA MELYIK TARTOMÁNYBÓL VÁLASSZON, AKKOR EBBŐL A SÁVBÓL KELL ÖNNEK VALAMI! Ebben a tartományban általában könnyen megszólaltathatóak a dorombok. Erőtéljes hangjuk van. Ha általános zenei felhasználásra keres dorombot, akkor innen válasszon. Pl: mély G, vagy A doromb kell, akkor G1, vagy A1 a jó választás. Ha "csak" egy C, D, E vagy F kell, akkor C2, vagy D2 és így tovább.
G#1	51.91	
A1	55.00	
B1	58.27	
H1	61.74	
C2	65.41	
C#2	69.30	
D2	73.42	
D#2	77.78	
E2	82.41	
F2	87.31	
F#2	92.50	
G2	98.00	
A2	103.83	
B2	116.54	Magas, gyors játékhoz ideális, általában feszes rugójú doromb.
H2	123.47	Magas, gyors játékhoz ideális, általában feszes rugójú doromb.
C3	130.81	Kifejezetten magas, gyors játékhoz ideális, általában feszes rugójú doromb, rövid pengetővel, kis mérettel.
C#3	138.59	Kifejezetten magas, gyors játékhoz ideális, általában feszes rugójú doromb, rövid pengetővel, kis mérettel.
D3	146.83	Nagyon magas, gyors játékhoz ideális, feszes rugójú doromb, rövid pengetővel, kis mérettel. Speciális zenei felhasználásra.
D#3	155.56	Nagyon magas, gyors játékhoz ideális, feszes rugójú doromb, rövid pengetővel, kis mérettel. Speciális zenei felhasználásra.
E3	164.81	Nagyon magas, gyors játékhoz ideális, feszes rugójú doromb, rövid pengetővel, kis mérettel. Speciális zenei felhasználásra.

